

LESENA	PARASTA	CONTRAFFORTE
<p>La <b>lesena</b> è un elemento di un ordine architettonico addossato a parete, <b>simile ad un pilastro appena sporgente dalla parete stessa.</b></p>	<p>La <b>parasta</b> è simile alla lesena, ovvero un pilastro non addossato bensì inglobato alla parete ed in genere <b>maggiormente sporgente.</b></p>	<p>In architettura il <b>contrafforte</b> è un pilastro che funge da <b>sostegno</b> pieno, assai sporgente è collocato in determinati punti della muratura di un edificio con funzione di <b>rinforzo.</b></p>
<p><b>FUNZIONE DECORATIVA NON DI SOSTEGNO (NON PORTANTE)</b></p>	<p><b>FUNZIONE DECORATIVA E DI SOSTEGNO (PORTANTE)</b></p>	<p><b>FUNZIONE DI SOSTEGNO (PORTANTE)</b></p>
		